

# Fiche d'instructions

## Élimination des taches des sols sportifs Pulastic®

### 1. Pulvérisation



L'élimination des poussières et des taches fait partie de l'entretien régulier standard.  
 Pulvériser le produit d'entretien Pulastic® sur la tache et le laisser s'absorber  
**Important** : ne **pas** laisser sécher le produit appliqué.

### 2. Nettoyage



Nettoyer la tache avec un mouvement de frottement/circulaire.  
**Important** : un frottement excessif peut endommager le plancher. Utiliser toujours un disque doux.

### 3. Essuyage



Essuyer la zone à l'aide d'un chiffon en microfibres. Au besoin, répéter les étapes 1 à 3.



**Agent de nettoyage standard**

### Pulastic® Eco Clean

**Agent de nettoyage standard** pour les taches les plus courantes sur les sols sportifs Pulastic®.



**Agent de nettoyage puissant**

### Pulastic® Deep Clean

**Agent de nettoyage puissant** pour les taches plus tenaces sur les sols sportifs Pulastic®.

**Agents de nettoyage spécifiques**

Pour de plus amples informations et pour connaître la disponibilité des détachants spécifiques Diversey Care, consulter le verso de la présente fiche d'instructions.

### Agents de nettoyage Diversey Care

**Agents de nettoyage puissants sélectionnés** pour des types spécifiques de taches sur les sols sportifs Pulastic®.

# Tableau des taches

Quel agent de nettoyage utiliser en fonction du type de tache ?

Type de contamination/tache	Produit	Proportion	Commentaire
Graisse, huile, goudron, feutre	Pulastic Eco Clean	10 %	Manuellement
	Pulastic Deep Clean	10 %	Manuellement
	TASKI Speedball Original	-	Manuellement*
Marques/traces de caoutchouc	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
	Pulastic Deep Clean	10 %	Manuellement
Résine de handball	TASKI Tapi Spotex 1	-	Manuellement*
Chewing-gum	TASKI Tapi Gum	-	Manuellement
Rouille	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
	Pulastic Deep Clean	10 %	Manuellement
	TASKI Clonet	2 %	Manuellement*
Confettis	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
Magnésium (taches locales)	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
Magnésium (autre que taches locales)	Pulastic Eco Clean	0,5 %	Aspi-laveuse
Sang/vomissement	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
Boissons alcoolisées/ boissons sucrées	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
Aliments, fruits	Pulastic Eco Clean	2 %	Manuellement
Ruban adhésif, autocollants, colle	Pulastic Eco Clean	10 %	Manuellement
	Pulastic Deep Clean	10 %	Manuellement

\* Pour ce produit, consulter les instructions du fabricant.

Pour tous conseils et pour connaître la disponibilité des produits Pulastic® :

Sika Nederland B.V.  
E-mail: [export@nl.sika.com](mailto:export@nl.sika.com)  
Phone: +31 570 620744

**PULASTIC**<sup>®</sup>  
SPORTS FLOORING

A SIKA COMPANY

Pour tous conseils et pour connaître la disponibilité des produits TASKI :

Diversey Care Global  
Internet: [www.diversey.com](http://www.diversey.com)

**Sealed Air**  
Diversey Care